


7. Храните в сухом, недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг колонки достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.

#### ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Автоматическое выключение: при низком заряде аккумулятора, автоматически включается защита, пожалуйста, зарядите его в течение 4 часов перед использованием. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Не удается воспроизвести музыку: путь к хранилищу музыкальных файлов не может быть распознан, пожалуйста, сохраните музыкальный файл в корневой папке.
3. Убедитесь, что устройство заряжено.
4. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
5. Нажмите и удерживайте кнопку  на колонке в течение 8 секунд для автоматического сброса.
6. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Дату производства см. на упаковке изделия

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад  
Ист. Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,  
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,  
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)



# ExeGate

## Руководство пользователя



## Беспроводная портативная колонка ExeGate Bro 330

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Bro 330	8Вт	80-15000Гц	Type-C	RGB	EX294943RUS

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките колонку и микрофоны из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпусов и кабеля. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Нажмите и удерживайте кнопку (3) для включения/ выключения колонки. При коротком нажатии (3): пуск/пауза.
4. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (1). Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (2).
5. Для переключения трека, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (2). Для возврата на предыдущий трек, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (1).
6. Для переключения между режимами подсветки нажмите кнопку (4). Нажмите и удерживайте кнопку (4) для включения/ выключения подсветки.

7. Нажмите и удерживайте кнопку (5) для приглушения вокала в песне. Для переключения между режимами: Bluetooth, TF/microSD-карта, флеш-накопитель нажмите кнопку (5).



### Подключение через Bluetooth®


Перед использованием беспроводного сопряжения, необходимо отключить колонку от питания. Активируйте функцию Bluetooth® на сопрягаемом устройстве, далее в списке Bluetooth соединений выберите «Bro 330».

### Подключение через AUX

В режиме AUX к колонке можно подключить телефон, плеер и различные источники звука.


## Управление на микрофоне

1. Нажмите и удерживайте кнопку (1) для включения/ выключения микрофона. Короткое нажатие кнопки (1) включает режим реверберации.
2. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (2). Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (3). В режиме реверберации: чтобы увеличить глубину реверберации, нажмите кнопку (2). Чтобы уменьшить глубину реверберации, нажмите кнопку (3).
3. Нажмите и удерживайте кнопку (4) для приглушения вокала в песне. Короткое нажатие (4) переключает режимы «magic voice».



## Интерфейсы и разъемы

1. Разъем для USB.
2. Разъем для AUX кабеля.
3. Слот для TF/microSD карт.
4. Разъем для кабеля Type-C. Используйте кабель USB-Type-C для зарядки микрофона и колонки.
5. Индикация: белый индикатор мигает каждые 0,5 секунд - поиск сопрягаемого устройства; белый индикатор горит непрерывно - устройство подключено; белый индикатор мигает каждую секунду - режим воспроизведения; Красный индикатор непрерывно горит при зарядке, красный индикатор гаснет при полной зарядке.



## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации колонка и микрофоны хранились при отрицательных температурах, то следует выдержать их при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте колонку и микрофоны. Данные изделия не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозок и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.